

DÉCAPANT PEINTURE DE SÉCURITÉ

- Enlève tous types d'encres, peintures, vernis et adhésifs en toute sécurité.
- Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- Décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycéro, antifouling, les vernis et les encres.
- Dissout les résidus de plastiques pouvant rendre les moules inaptés à l'utilisation.
- Décape les joints en caoutchouc.
- Elimine rapidement les graffitis.

APPLICATION

Agiter l'aérosol avant utilisation. "Griffer" préalablement le support peint à décapier afin de favoriser la pénétration du produit. Pulvériser à environ 20 cm du support. Laisser agir 10 à 15 minutes (suivant l'épaisseur à décapier). L'apparition de cloques indique l'efficacité du produit. Enlever la peinture décollée ou les résidus à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule ou une brosse métallique. Rincer à l'eau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester. Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et plexiglas, caoutchoucs. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES


Gaz propulseur : propane.
Volume net : 600 ml.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1601-1014-8543



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

