



## NETTOYANT DE PIÈCES MÉCANIQUES EN MACHINE À ULTRASONS

- **Nettoyant dégraissant spécialement conçu pour les machines à ultrasons.**
- **Puissant nettoyant et dégraissant : Enlève toutes les graisses, huiles et dépôts sur les pièces mécaniques.**
- **Recommandé pour les pièces en fer, acier, inox, aluminium, bronze, laiton et acier galvanisé.**
- **Produit à mousse contrôlée : Ne forme pas de mousse.**
- **Facile à rincer : Dégraisse sans laisser de traces de calcaire.**
- **Très efficace même à faible concentration (2 %).**
- **Sans phosphates : Respecte au maximum l'environnement.**
- **Sans solvants : Améliore la sécurité des utilisateurs.**
- **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**

### APPLICATION

Suivre les instructions du fabricant de la machine à ultrasons. Déterminer la quantité d'eau et de produit nécessaire pour remplir le bac à ultrasons.

Rajouter d'abord l'eau, après le produit et bien mélanger. S'utilise dilué dans l'eau de **2 à 10 %**.

Faire chauffer la solution de **60 à 80 °C**.

Immerger les pièces dans le bain, de préférence dans un panier, jusqu'à disparition des salissures.

Sortir les pièces, rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Ne pas dépasser un temps de nettoyage de 30 min sur les pièces en aluminium.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Faire un test préalable sur les pièces en aluminium poli et/ou les surfaces galvanisées. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.


### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité : environ 1,15.

pH: 13,3 ± 0,3.

pH (dilué à 10 %): 12 ± 0,3.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1262-0805-1273



**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



AFNOR CERTIFICATION