



TOTEM DISTRIBUTEUR DE LINGETTES CLEAN'EMS D



- ▶ **Système innovant qui met en avant de façon originale la distribution de lingettes désinfectantes sans rinçage, mains et surfaces.**
- ▶ **Permet d'équiper les halls d'entrée d'entreprise, cafés, restaurants, crèches, hôpitaux, centres commerciaux, boutiques, salles de sport... Prévient les épidémies de grippe, gastro-entérites...**
- ▶ **Design discret, mais reste néanmoins plus visible que les distributeurs de gel hydro alcoolique. Ne nécessite pas de trou dans les murs, de piles, de branchement électrique. Facilement déplaçable.**
- ▶ **Poubelle intégrée au totem pour y jeter les lingettes.**

- ▶ **Colonne en polyéthylène résistante, lavable, lestée par un contrepoids en ciment. Utilisable en intérieur comme en extérieur.**
- ▶ **Lingettes désinfectantes à base d'alcool, utilisable en milieu alimentaire, bactéricide, fongicide, virucide. Séchage rapide.**
- ▶ **La bobine de lingettes est protégée par une poche hermétique évitant le dessèchement, facilement remplaçable dans le totem.**



APPLICATION

MISE EN PLACE : faire sortir une lingette de la poche plastique. Ouvrir le compartiment arrière, y placer la bobine. Faire sortir la lingette par le trou extérieur du totem. Refermer le compartiment arrière.

UTILISATION : tirer une lingette de manière bien droite, celle-ci se sépare de la suivante. Frotter les mains ou les surfaces, puis jeter la lingette usagée dans la poubelle.

VIDAGE DE LA POUBELLE : relever le clapet derrière le totem, faire légèrement pivoter la partie haute de la colonne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la soulever. Les poignées de la poubelle sont alors accessibles.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conserver les lingettes au frais et au sec. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

CLEAN'EMS D

Matière active : éthanol (CAS 64-17-5) 60% m/m.

Composition : polypropylène/viscose.

Dimensions : 200 x 230 mm.

Bobine de 1200 lingettes.

Bactéricide selon EN13697 en conditions de saleté en 1 min. Actif sur les souches additionnelles Salmonelle et Listeria. Bactéricide selon EN1500 en conditions de propreté en 1 min. Fongicide selon EN13697 en conditions de saleté en 1 min. Virucide selon EN14476 en conditions de propreté sur Influenza virus type A - H1N1 en 30 s. Usage biocide : TP01, TP02, TP04.

TOTEM

Composition : polyéthylène.

Couleur : extérieur gris anthracite, poubelle bleue.

Dimensions : hauteur 125 cm, diamètre : 23 cm.

Poids total : 13 kg.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE2996-0619



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

